

Entretien et panne !

Maintenance de la machine

avant chaque utilisation : un petite goutte d'huile sur le boîtier de la canette, cf point de dépôt sur le schéma imprimé sur le couvercle canette. toutes les 10 heures de fonctionnement : démontage de la platine immédiatement supérieure au boîtier de canette (2 vis à enlever avec le tournevis coudé), extraction des déchets de fils et graissage des couteaux coupe fil canette.

Panne

Réparation du problème de coupure de fil

Le problème: le fil n'est pas coupé aux changement de motifs, ce qui aboutit à un arrêt en erreur de la brodeuse, le démontage du cadre et le nettoyage des fils cassés coincés. Comme cette erreur de coupure est très fréquente, un petit motif rapide à broder prend beaucoup plus de temps et peut être déformé.

1ère piste (pas la raison de la panne de coupe fil)

Réglage du coupe-fil: la position du couteau mobile inférieur par rapport au couteau fixe supérieur pourrait ne pas être correcte. La méthode de réglage est décrite dans cette vidéo Youtube:

<https://youtu.be/sG9Kg6yHJ4E>



Révision #2

Créé 2026-04-30 17:13:42 UTC par Florian

Mis à jour 2026-04-30 17:17:15 UTC par Florian