

# Houston, on a un problème !

## Ça découpe pas !

### Le laser s'allume bien

- Le réglage de hauteur a t'il été bien fait ? (la cale doit passer tout juste entre la plaque que vous aurez placée sur le plateau et le bas du laser)
- Le réglage Vitesse / Puissance a t'il été fait en suivant l'abaque ?
- Est ce que ça fume beaucoup ? si Oui :
  - Demander au fabmanager s'il peut nettoyer la lentille / miroir
  -

### Le laser ne s'allume pas

- Le laser est bien allumé ?
- La porte de la machine est bien fermée (sinon, le capteur de porte coupe l'alimentation électrique du laser)

## Ré-importer la conf Lightburn

Vous avez oublié d'exporter le fichier de conf Lightburn avant de passer le PC sous Ubuntu 2030 ?  
Les fichiers de conf :

[grosselaser.lbzip](#)

[lot petite laser.lbzip](#)

(Heureusement qu'on est là !)

---

Révision #4

Créé 2026-07-11 08:20:50 UTC par Florian

Mis à jour 2026-07-11 09:52:06 UTC par Florian